exido

245-062

DK	Kaffekværn	2
SE	Kafferkvarn	5
NO	Kaffekvern	8
FI	Kahvimylly	11
UK	Coffee grinder	14
DE	Kaffemühle	17
PL	Młynek do kawy	20

www.adexi.eu

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller lignende.
- Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Forlad ikke apparatet, når det er tændt.
- Børn skal være under opsyn, når apparatet er i brug.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og hold den væk fra varme genstande og åben ild.
- Forsøg aldrig at omgå den indbyggede sikkerhedslås. Det er meget farligt at starte apparatet, hvis ikke låget er korrekt monteret.
- Lad ikke apparatet køre i mere end ca. 30 sekunder ad gangen. Hvis apparatet har kørt i 30 sekunder, skal du lade det køle af i ca. 1 minut, inden du bruger det igen.
- Tag aldrig låget af apparatet, mens kniven roterer, men vent med at åbne låget til kniven er standset helt.
- Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, inden du tager låget af, når apparatet ikke er i brug og inden rengøring.
- Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1. Pil
2. Åbnesymbol
3. Låsesymbol
4. Låsetap
5. Kniv
6. Låserille med sikkerhedslås
7. Tænd/sluk-knap
8. Skridsikker bund
9. Indhak til ledning
10. Ledning med stik

BRUG AF APPARATET

Vask alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer, inden du anvender apparatet første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug).

- Stil apparatet på en plan overflade, og sørg for, at ledningen passer ind i det lille indhak (9) i bunden af apparatet, så apparatet ikke hviler på ledningen.
- Tag låget af ved at dreje det mod uret, indtil pilen (1) peger på åbnesymbolet (2).
- Fyld kaffebønner i apparatet. Apparatet kan kværne op til 50 g kaffebønner ad gangen.
- Sæt låget på apparatet og sørg for, at låsetappen (4) passer ned i låserillen (6).
- Drej låget med uret, til pilen peger på låsesymbolet (3).
- Sæt stikket (10) i stikkontakten og tænd for strømmen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen (7) for at kværne, til kaffebønnerne har den ønskede finhed og konsistens.
- Du kan følge processen ved at se gennem det gennemsigtige låg, men du bør også standse apparatet med jævne mellemrum, for at kontrollere, om kaffebønnerne er kværnet tilstrækkeligt.
- Vent med at åbne låget, til kniven (5) er standset helt.

VIGTIGT! Du må højst lade apparatet køre i 30 sekunder uafbrudt. Hvis kaffebønnerne ikke er tilstrækkeligt fint kværnet efter ca. 30 sekunder skal du lade apparatet køle af i ca. 1 minut, inden du kværner videre, for at undgå overophedning af apparatet.

TIP! Apparatet kan også bruges til at kværne krydderier, såsom peber, kanel, tørret chili, korianderfrø og lignende. Du må dog aldrig kværne fødevarer, der indeholder meget fedt eller olie, som f.eks. peanuts, eller meget hårde fødevarer, som f.eks. ris. Apparatet bør rengøres grundigt, når du har kværnet krydderier, så duft og smag ikke overføres til kaffebønnerne, næste gang du kværner. Se afsnittet Rengøring nedenfor.

Opbevaring

Sørg for, at apparatet er rent og tørt, inden det gemmes væk. Ledningen kan rulles op under bunden af apparatet (8), så den er bedre beskyttet mod slitage og skader.

RENGØRING

- Før rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Apparatet rengøres bedst med klud vredet hårdt op i varmt vand, evt. tilsat lidt rengøringsmiddel. Apparatet må ikke nedsænkes i nogen form for væske!
- Låget kan rengøres i opvaskevand.
- Brug ikke nogen form for stærke eller slibende rengøringsmidler på blenderens dele. Brug aldrig en skuresvamp eller lignende til rengøring af blenderen, da overfladen kan tage skade.
- Sørg for, at alle apparatets dele er helt tørre, inden du tager det i brug igen eller gemmer det væk.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.
Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skador på apparaten.
- Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Varken apparaten, sladden eller stickkontakten får placeras i vatten eller annan vätska.
- Rör aldrig maskinen, sladden eller stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
- Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är igång.
- Håll barn under uppsikt när apparaten är igång.
- Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en köksbänk och se till att den inte kommer i kontakt med varma föremål eller öppen eld.
- Försök aldrig kringgå det inbyggda säkerhetslåset. Det kan vara mycket farligt att starta apparaten om locket inte sitter rätt på.
- Låt inte apparaten köra mer än cirka 30 sekunder åt gången. När apparaten har kört i 30 sekunder, låt den svalna i 1 minut innan du använder den igen.
- Ta aldrig bort locket medan knivarna roterar. Vänta tills de har stannat helt.
- Dra ut kontakten ur eluttaget innan du tar bort locket från apparaten före rengöring eller när apparaten inte ska användas.
- Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
- Kontrollera regelbundet om det finns skador på sladd och stickpropp, och om så är fallet får apparaten inte användas. Använd heller inte apparaten om den har tappats eller skadats på något annat sätt.
- Om apparaten eller stickproppen är skadad måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv.
- Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

1. Pil
2. Öppningssymbol
3. Låssymbol
4. Låsflik
5. Kniv
6. Låsskåra med säkerhetslås
7. På/av-knapp
8. Halksäker bas
9. Fördjupning för sladd
10. Sladd med kontakt

ANVÄNDA APPARATEN

Innan apparaten används för första gången eller efter en lång tids förvaring ska alla delar som kommer i kontakt med livsmedel rengöras.

- Placera apparaten på ett plant underlag. Kontrollera att sladden sitter i fördjupningen i basen (9) för att undvika att apparaten står på sladden.
- Ta bort locket genom att vrida det motsols tills pilen (1) är inriktad med öppningssymbolen (2).
- Fyll på med kaffebönor. Apparaten kan mala upp till 50 g kaffebönor åt gången.
- Sätt tillbaka locket och kontrollera att låsfliken (4) fastnar i skåran (6).
- Vrid locket medsols tills pilen är inriktad med låssymbolen (3).
- Anslut apparaten och slå på strömmen.
- Tryck på på/av-knappen (7) för att mala tills kaffebönorna erhållit önskad konsistens och finmaldhet.
- Du kan följa processen genom det genomskinliga locket, men du bör ändå stoppa apparaten regelbundet för att kontrollera att bönorna mals tillräckligt.
- Öppna inte locket förrän kniven (5) har stannat helt.

VIKTIGT! Kör inte apparaten i mer än 30 sekunder utan avbrott. Om kaffebönorna inte är tillräckligt finmalda efter omkring 30 sekunder, låt apparaten svalna i cirka 1 minut innan du fortsätter, för att undvika överhettning.

TIPS! Apparaten kan även användas för att hacka örter som t.ex. peppar, kanel, torkad chili, koriander frön osv. Mal aldrig något som kan innehålla fett eller olja som t.ex. jordnötter, eller extremt hårda livsmedel som t.ex. ris. Rengör apparaten noga när du har hackat örter för att undvika att de sätter smak och lukt på kaffebönorna nästa gång du mal kaffe. Se ”Rengöring”.

Förvaring

Se till att apparaten är ren och torr innan du ställer undan den. Sladden kan rullas ihop under basen (8) som skydd mot slitage och skada.

RENGÖRING

- Dra ut kontakten ur vägguttaget före rengöring.
- Det bästa sättet att rengöra apparaten är att torka den med en väl urvriden trasa som fuktats med varmt vatten och lite diskmedel. Doppa inte ner apparaten i någon form av vätska.
- Locket kan rengöras med varmt vatten och diskmedel.
- Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel för rengöring av apparatens olika delar. Använd aldrig en tvättsvamp med slipverkan eller liknande för att rengöra apparaten eftersom ytan kan skadas.
- Kontrollera att alla delar är helt torra innan du använder eller förvarar apparaten.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.

Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group
www.adexi.se

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

NO

INNLEDNING

For å få mest mulig glede av det nye apparatet ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

- Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på tangen.
- Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.)
- Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
- Apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet for utendørs eller kommersiell bruk.
- Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller annen form for væske.
- Ikke ta på apparatet, ledningen eller støpselet med våte eller fuktige hender.
- Gå aldri fra apparatet mens det står på.
- Barn må holdes under oppsyn når apparatet er i bruk.
- La ikke ledningen bli hengende over kanten på bordet/benken, og hold den unna varme gjenstander og flammer.
- Forsøk aldri å koble ut den innebygde sikkerhetslåsen. Det kan være svært farlig å starte apparatet dersom lokket ikke sitter riktig på.
- Ikke bruk apparatet i mer enn ca. 30 sekunder om gangen. Hvis apparatet har vært brukt i 30 sekunder, må det avkjøles i 1 minutt før det brukes igjen.
- Ta aldri av lokket mens bladene roterer. Vent til de har stoppet helt.
- Fjern støpselet fra stikkontakten før du fjerner lokket fra apparatet før rengjøring, eller når apparatet ikke er i bruk.
- Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
- Kontroller regelmessig at ledningen og støpslet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i gulvet eller er skadet på annen måte.
- Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må det kontrolleres og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å reparere apparatet selv.
- Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner.

OVERSIKT OVER APPARATETS DELER

1. Pil
2. Åpent-symbol
3. Låst-symbol
4. Låsetapp
5. Blad
6. Låsespor med sikkerhetslås
7. Av/på-bryter
8. Sklisikker bunn
9. Spor for kabel
10. Ledning med støpsel

BRUK AV APPARATET

Før du tar apparatet i bruk første gang, eller etter at det ikke har vært i bruk på en stund, skal du vaske alle delene som kommer i direkte kontakt med mat.

- Plasser apparatet på et flatt underlag. Kontroller at ledningen ligger i sporet i bunnen (9) slik at apparatet ikke står oppå ledningen.
- Ta av lokket ved å dreie mot klokken til pilen (1) er på linje med åpent-symbolet (2).
- Fyll i kaffebønner. Apparatet kan male inntil 50 g bønner på én gang.
- Sett på plass lokket igjen og sjekk at låsetappen (4) sitter i sporet (6).
- Drei lokket med klokken til pilen er på linje med låst-symbolet (3).
- Sett inn støpselet, og slå på apparatet.
- Trykk på av/på-knappen (7) for å male bønnene til de har fått riktig konsistens og malegrad.
- Du kan følge prosessen gjennom det gjennomsiktige lokket, men du bør stoppe apparatet regelmessig for å sjekke om bønnene er malt nok.
- Ikke åpne lokket før bladet (5) har stoppet helt.

VIKTIG! Ikke bruk apparatet i mer enn 30 sekunder uten pause. Hvis kaffebønnene ikke er finmalte nok etter ca. 30 sekunder, må du la apparatet avkjøles i ca. 1 minutt før du fortsetter. Dette for å unngå overoppheting.

TIPS Apparatet kan også brukes til å hakke urter som pepper, kanel, tørket chili, koriander frø osv. Matvarer som inneholder fett eller olje, f.eks. peanøtter, eller svært harde matvarer som ris, må ikke males. Rengjør apparatet grundig etter maling av urter for å unngå at smaken og lukten setter seg i kaffebønnene neste gang du maler kaffe Se Rengjøring.

Oppbevaring

Kontroller at apparatet er rent og tørt før du setter det bort til oppbevaring. Ledningen kan rulles opp under bunnen (8) slik at den beskyttes mot slitasje og skader.

RENGJØRING

- Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
- Selve apparatet rengjøres ved å tørke av det med en klut godt oppvridd i varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Legg aldri apparatet i noen form for væske.
- Lokket kan rengjøres i varmt såpevann.
- Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler på hurtigmikserens deler. Ikke bruk skuresvamp eller lignende for å rengjøre hurtigmikseren, da dette kan ødelegge overflaten.
- Kontroller at alle delene er helt tørre før apparatet brukes eller settes til oppbevaring.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET

Merk deg at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall i og med at elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat..

I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIVILKÅR

Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:

- Hvis instruksjonene over ikke følges
- Hvis apparatet har blitt endret
- hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet
- ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet.

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.

Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.eu

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

- Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz.
- Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
- Älä aseta laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
- Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun sen virta on kytkettynä.
- Valvo lapsia, kun laitetta käytetään.
- Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason reunojen yli ja pidä se poissa kuumien esineiden ja avotulen luota.
- Älä milloinkaan yritä ohittaa turvalukitusta. Jos kantta ei ole asetettu kohdalleen, laitteen käynnistäminen voi olla erittäin vaarallista.
- Anna kahvimyllyn käydä kerrallaan korkeintaan 30 sekuntia. Jos laite on käynyt 30 sekuntia, anna sen jäähtyä minuutin ajan ennen uudelleen käyttämistä.
- Älä milloinkaan irrota kantta terien pyöriessä. Odota, kunnes ne ovat pysähtyneet kokonaan.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen kannen irrottamista laitteesta, ennen laitteen puhdistamista tai kun laite ei ole käytössä.
- Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
- Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole vaurioitunut, äläkä käytä laitetta, jos se on pudotettu tai muuten vahingoittunut.
- Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä itse korjata laitetta.
- Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.

LAITTEEN PÄÄOSAT

1. Nuoli
2. Auki-symboli
3. Lukossa-symboli
4. Lukituskieli
5. Lapa
6. Lukon ura turvalukituksella
7. Virtakytkin
8. Luistamaton jalusta
9. Lovi kaapelille
10. Virtajohto

LAITTEEN KÄYTTÖ

Pese kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoka-aineiden kanssa, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun laitetta käytetään pitkän käyttötauon jälkeen.

- Aseta laite tasaiselle alustalle. Varmista, että johto on kaapelilovessa (9), jotta laite ei lepää sen päällä.
- Irrota kansi kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes nuoli (1) on Auki-symbolin kohdalla.
- Täytä kahvipavuilla. Laitteella voi jauhaa enimmillään 50 grammaa papuja kerrallaan.
- Laita kansi takaisin paikalleen ja tarkista, että lukituskieli (4) sopii lukon uraan (6).
- Käännä kantta myötäpäivään, kunnes nuoli on Lukossa-symbolin (3) kohdalla.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Paina virtapainiketta (on/off) (7) jauhaaksesi. Jauha papuja, kunnes koostumus ja hienous on oikea.
- Voit seurata jauhamista läpinäkyvän kannen läpi, mutta laite kannattaa pysäyttää säännöllisesti ja tarkistaa, ovatko pavut jauhautuneet riittävästi.
- Älä avaa kantta, ennen kuin lapa (5) on pysähtynyt kokonaan.

TÄRKEÄÄ! Älä anna laitteen käydä 30 sekuntia pidempään ilman taukoa. Elleivät kahvipavut ole jauhautuneet tarpeeksi noin 30 sekunnin jälkeen, anna laitteen jäähtyä noin minuutin ajan ennen jatkamista, jottei se ylikuumene.

VIHJE Laitteella voi myös jauhaa yrttejä kuten pippuria, kanelia, kuivattua chilipippuria, korianterinsiemeniä jne. Älä milloinkaan jauha rasvaa tai öljyä sisältäviä aineksia, kuten pähkinöitä, tai erittäin kovia aineksia, kuten riisi. Puhdista laite huolellisesti yrttien jauhamisen jälkeen, jottei maku ja tuoksu siirry kahvipapuihin seuraavalla kerralla kun jauhat kahvia. Katso kohta PUHDISTUS.

Säilytys

Varmista, että laite on puhdas ja kuiva, ennen kuin laitat sen säilytyspaikkaan. Johdon voi kääriä jalustan (8) alle, jottei se kulu tai vahingoitu.

PUHDISTUS

- Irrota aina pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitteen.
- Laite kannattaa puhdistaa kuivaksi väännetyllä liinalla käyttäen kuumaa vettä ja pientä määrää pesuainetta. Älä upota laitetta nesteeseen.
- Kannen voi pestä kuumalla vedellä ja pesuaineella.
- Älä käytä myllyn osien puhdistuksessa vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita. Älä koskaan puhdista myllyä hankaussienellä tai vastaavalla, koska sen pinta saattaa vaurioitua.
- Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen laitteen käyttöä tai varastointia.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
- syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”.

Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

Maahantuoja:

Adexi Group
www.adexi.eu

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance.

SAFETY MEASURES

- Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- For connection to 230 V, 50 Hz only.
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- The appliance, cord or plug must not be placed in water or any other liquid.
- Never touch the appliance, cord or plug with wet or damp hands.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on.
- Keep children under supervision when in use.
- Do not allow the cord to hang over the edge of a table/counter, and keep it away from hot objects and naked flames.
- Never try to bypass the built-in safety lock. Starting the appliance can be very dangerous if the lid is not correctly fitted.
- Do not allow to run for more than approx. 30 seconds at a time. If the appliance has run for 30 seconds, allow to cool for 1 minute before using again.
- Never remove the lid while the blades are rotating. Wait until they are completely stopped.
- Remove the plug from the socket before removing the lid from the appliance before cleaning, when not in use or cleaning.
- Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- Check regularly that neither cord nor plug is damaged and do not use if they are, or if the appliance has been dropped or damaged in any other way.
- If the appliance or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself.
- Please contact the store where you bought the appliance for repairs under guarantee.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE

1. Arrow
2. Open symbol
3. Locked symbol
4. Lock tab
5. Blade
6. Lock groove with safety lock
7. On/off button
8. Non-slip base
9. Incision for cable
10. Cord with plug

USING THE APPLIANCE

Before using for the first time, or after prolonged storage without use, wash any parts that will come into contact with food.

- Place the appliance on a flat surface. Check the cord is in the incision in the base (9) to avoid the appliance standing on it.
- Remove the lid by turning anticlockwise until the arrow (1) is aligned with the open symbol (2).
- Fill with coffee beans. The appliance can grind up to 50 g of beans at a time.
- Replace the lid and check the lock tab (4) fits into the groove (6).
- Turn the lid clockwise until the arrow is aligned with the lock symbol (3).
- Plug in and switch the power on.
- Press the on/off button (7) to grind until the beans reach the desired consistency and fineness.
- You can follow the process through the transparent lid, but should stop the appliance regularly to check whether the beans are ground sufficiently.
- Do not open the lid before the blade (5) has stopped completely.

IMPORTANT! Do not run the appliance for more than 30 seconds without a break. If the coffee beans are not sufficiently fine after approx. 30 seconds, allow the appliance to cool for approx. 1 minute before continuing, to avoid overheating.

TIP! The appliance can also be used to chop herbs such as pepper, cinnamon, dried chilli, coriander seeds etc. Never grind items which may contain fat or oil, such as peanuts, or very hard items such as rice. Clean thoroughly after chopping herbs to avoid taste and odour affecting the coffee beans the next time you grind coffee. See “Cleaning”.

Storage

Ensure the appliance is clean and dry before storing. The cord can be coiled under the base (8) for protection against wear and damage.

CLEANING

- Before cleaning, remove the plug from the wall socket.
- The best way to clean the appliance is to wipe it with a well-wrung cloth using hot water and a little detergent. Do not submerge in any form of liquid.
- The lid can be cleaned in hot water and detergent.
- Do not use any kind of strong or abrasive cleaning agent on the blender parts. Never use a scouring sponge or similar to clean the blender, as the surface may be damaged.
- Ensure all parts are completely dry before using or storing the appliance.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

QUESTIONS AND ANSWERS

If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu. Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions.

You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu

We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann Personen- oder Sachschäden verursachen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Anschluss an 230V/50Hz.
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
- Das Gerät, das Kabel oder der Stecker dürfen nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Berühren Sie Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, während das Gerät in Gebrauch ist.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches/einer Küchentheke hängen, und lassen Sie es nicht in die Nähe von heißen Gegenständen oder offenem Feuer kommen.
- Versuchen Sie niemals, die eingebaute Sicherheitsverriegelung zu umgehen. Es kann sehr gefährlich sein, das Gerät zu starten, wenn der Deckel nicht richtig sitzt.
- Lassen Sie es nicht länger als ca. 30 Sekunden ohne Unterbrechung laufen. Wenn das Gerät 30 Sekunden lang gelaufen ist, lassen Sie es 1 Minute lang abkühlen, bevor Sie es erneut benutzen.
- Niemals den Deckel abnehmen, während sich der Rotor dreht. Warten Sie, bis er völlig zum Stillstand gekommen ist.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Deckel vom Gerät nehmen bevor Sie es reinigen oder wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn das Gerät fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

HAUPTBESTANDTEILE DES GERÄTS

1. Pfeil
2. Offen-Symbol
3. Geschlossen-Symbol
4. Verschlussriegel
5. Rotor
6. Verschlussrille mit Sicherheitsverriegelung
7. An/Aus Schalter
8. Rutschsicherer Sockel
9. Aussparung für Kabel
10. Kabel mit Stecker

GEBRAUCH DES GERÄTS

Waschen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal gebrauchen, oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel in der Aussparung am Sockel (9) liegt, um zu vermeiden, dass das Gerät darauf steht.
- Nehmen Sie den Deckel ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil (1) unter dem Offen-Symbol (2) steht.
- Kaffeebohnen einfüllen. Das Gerät kann jeweils bis zu 50 g Bohnen mahlen.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf und vergewissern Sie sich, dass der Verschlussriegel (4) in die Rille (6) passt.
- Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil unter dem Geschlossen-Symbol (3) steht.
- Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es an.
- Drücken Sie den An-/Aus-Schalter (7), um die Bohnen zu mahlen, bis sie die gewünschte Konsistenz und Feinheit erreichen.
- Sie können den Prozess durch den durchsichtigen Deckel verfolgen, sollten das Gerät jedoch regelmäßig anhalten, um zu prüfen, ob die Bohnen ausreichend gemahlen sind.
- Öffnen Sie den Deckel erst, wenn der Rotor (5) völlig zum Stillstand gekommen ist.

WICHTIG! Lassen Sie das Gerät nicht länger als 30 Sekunden ohne Unterbrechung laufen. Falls die Kaffebohnen nach ca. 30 Sekunden nicht genügend fein gemahlen sind, lassen Sie das Gerät ca. 1 Minute lang abkühlen, bevor Sie fortfahren, um ein Überhitzen zu vermeiden.

TIPP! Das Gerät kann auch zum Hacken von Gewürzen wie Pfeffer, Zimt, getrockneter Chilli, Koriandersamen usw. verwendet werden. Sie sollten keine Lebensmittel mahlen, die Fett oder Öl enthalten (z. B. Erdnüsse) oder sehr hart sind (z. B. Reis). Reinigen Sie das Gerät nach dem Zerkleinern von Gewürzen gründlich, um zu vermeiden, dass sich Geruch und Geschmack beim nächsten Kaffeemahlen auf die Kaffeebohnen übertragen. Siehe Abschnitt „Reinigung“.

Lagerung

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät vor der Lagerung sauber und trocken ist. Das Kabel kann unter dem Sockel (8) zusammengerollt und so gegen Abnutzung und Beschädigung geschützt werden.

REINIGUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät wird am besten gereinigt, indem es mit einem gut ausgewrungenen Tuch, heißem Wasser und ein wenig Spülmittel abgewischt wird. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Deckel kann mit heißem Wasser und Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Reinigungsmittel zum Reinigen der Teile des Mixers oder des Zubehörs. Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm oder Ähnliches zum Reinigen des Mixers verwenden, da sonst Oberflächen beschädigt werden können.
- Vergewissern Sie sich vor dem Wegstellen, dass alle Teile vollständig trocken sind.

INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:

Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.

Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein neues Gerät gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren möchten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
- bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.

Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IMPORTEUR

Adexi Group
www.adexi.eu

Druckfehler vorbehalten.

PL

WSTĘP

Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji").
- Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.
- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
- Urządzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie ani jakimkolwiek innym płynie.
- Nie wolno dotykać urządzenia, kabla lub wtyczki mokrymi ani wilgotnymi rękami.
- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Podczas użytkowania urządzenia należy uważać na dzieci.
- Przewód sieciowy nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu. Należy umieszczać go z dala od rozgrzanych przedmiotów i źródeł otwartego ognia.
- Nie wolno unieruchamiać wbudowanego wyłącznika bezpieczeństwa. Uruchomienie urządzenia może być niebezpieczne w przypadku nieprawidłowego założenia pokrywy.
- Nie wolno włączać urządzenia na okres dłuższy niż 30 sekund. Jeżeli urządzenie pracowało przez 30 sekund, przed ponownym użyciem pozostaw je na 1 minutę do ochłodzenia.
- Nie wolno zdejmować pokrywy w trakcie obracania się łopatek. Należy poczekać do ich całkowitego zatrzymania.
- Przed zdjęciem pokrywy z urządzenia w celu jego wyczyszczenia lub kiedy urządzenie nie jest użytkowane należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
- Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli są one uszkodzone lub urządzenie zostało upuszczone albo w jakikolwiek sposób uszkodzone, urządzenia nie wolno używać.
- Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do naprawy przez autoryzowanego technika. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie.
- Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA

1. Strzałka
2. Znacznik otwarcia
3. Znacznik blokady
4. Zapadka blokująca
5. Łopatka
6. Rowek z blokadą bezpieczeństwa
7. Przycisk zasilania
8. Przeciwpoślizgowa podstawa maszyny
9. Wcięcie na przewód
10. Przewód zasilający z wtyczką

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem urządzenia lub po dłuższym okresie przechowywania należy umyć wszystkie części urządzenia, które bezpośrednio stykają się z żywnością.

- Postawić urządzenie na płaskim podłożu. Sprawdzić, czy przewód znajduje się we wcięciu na przewód (9), aby upewnić się, że urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym.
- Zdjąć pokrywę przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do chwili, gdy strzałka (1) znajdzie się w położeniu oznaczonym znacznikiem otwarcia (2).
- Napełnić urządzenie ziarnami kawy. Urządzenie umożliwia mielenie do 50 g ziaren kawy na raz.
- Założyć pokrywę na miejsce i sprawdzić, czy zapadka blokująca (4) została umieszczona w (6) rowku z blokadą bezpieczeństwa.
- Obrócić pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do chwili, gdy strzałka znajdzie się w położeniu oznaczonym znacznikiem zamknięcia pokrywy (3).
- Włożyć wtyczkę do gniazdka i włączyć zasilanie.
- Aby rozpocząć mielenie do uzyskania właściwej konsystencji i rozdrobnienia ziaren, nacisnąć przycisk zasilania (7).
- Można obserwować proces mielenia kawy przez przezroczystą pokrywę, ale należy regularnie wyłączać urządzenie w celu sprawdzenia, czy ziarna zostały wystarczająco zmielone.
- Nie wolno otwierać pokrywy przed całkowitym zatrzymaniem się łopatki (5).

WAŻNE! Nie wolno włączać urządzenia na okres dłuższy niż 30 sekund bez przerwy. Jeżeli ziarna kawy nie zostaną wystarczająco rozdrobnione po około 30 sekundach, przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie na 1 minutę do ochłodzenia, aby uniknąć jego przegrzania.

WSKAZÓWKA! Urządzenie można także wykorzystać do mielenia ziół i przypraw takich jak pieprz, cynamon, suszona papryka chili, ziarna kolendry itd.. Nie wolno mielić składników mogących zawierać tłuszcz lub olej, takich jak orzechy ziemne lub twardych elementów, takich jak np. ryż. Po mieleniu przypraw dokładnie oczyścić urządzenie, aby uniknąć przenikania smaku lub zapachu do ziaren kawy podczas najbliższego mielenia kawy. Patrz sekcja „Czyszczenie".

Przechowywanie

Przed odłożeniem na miejsce przechowywania upewnić się, że urządzenie jest czyste i suche. Dla ochrony przewodu przed zużyciem i uszkodzeniem, można go zwinąć pod podstawą urządzenia (8).

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie najlepiej czyścić dobrze wykręconą szmatką nasączoną ciepłą wodą i niewielką ilością detergentu. Nie wolno zanurzać urządzenia w żadnym płynie.
- Pokrywę można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
- Do czyszczenia elementów miksera nie należy stosować ani zbyt silnych, ani ściernych środków czyszczących. Używanie do tego celu ostrych gąbek może spowodować uszkodzenie powierzchni.
- Przed użyciem lub przechowaniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie elementy urządzenia zostały dokładnie osuszone.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:

Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
- jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,
- jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w działaniu sieci elektrycznej.

Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i stylistyki, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.

Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.